

Spezialreiniger für thermoplastische Druckrohrleitungssystemen aus Hart-PVC für optimale Haftung

Eigenschaften

Farbe: Farblos

Geruch: Stark, Charakteristisch

Dichte: 0,81 g/cm³

Entzündbarkeit: Leicht entzündlich



Einsatzgebiet

Der PVC-Reiniger wird hauptsächlich bei thermoplastischen Druckrohrleitungssystemen aus Hart-PVC benutzt.

Verarbeitungshinweis

- Offenes Feuer und Funkenbildung unbedingt vermeiden, da Reiniger leicht entzündlich
- Arbeitsräume gut belüften und nach der Anwendung gut entlüften
- Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen
- Keine Verarbeitung bei unter 5°C durchführen
- Durchgetrocknete Produktreste können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen.
- Reizt Augen und Atemwege
- Wiederholter Hautkontakt kann zu Hauttrockenheit und Rissen führen
- Bei versehentlichem Verschlucken oder Augenkontakt sofort einen Arzt kontaktieren
- Darf nicht in die Hände von Kindern geraten
- Verschlussene Dosen und Tuben an einem kühlen Ort lagern
- Produkthaltbarkeit: Reiniger an einem kühlen und trockenen Ort in der Originalverpackung lagern. Nach Benutzung ist der Kleber noch 24 Monate haltbar.

Gebrauchsanweisung

- PVC-Reiniger auf saugfähige Papiertücher auftragen und die trockenen Klebeflächen gründlich reinigen. Tücher nach jedem Reinigungsvorgang erneuern.

Besondere Hinweise:

- Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen
- Vor Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.
- Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden. An einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.



Gefahrenhinweis:

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweis:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften zuführen.